



Гостиная "Верона"

Инструкция по сборке


Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде. **Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.**

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки



Центральный модуль



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10*до 28*С и относительной влажности 50-70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- применение твердых приспособлений: скребка, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала.
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.

ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ необходимо протирать влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы– 10лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.

Спецификация деталей

Наименование	№Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка горизонтальная	1	1	1402x316
Крышка	2	1	1402x574
Стенка вертикальная надставки	3, 3a	2	1550x298
Стенка горизонтальная	4	1	600x298
Стенка горизонтальная	5	1	1368x298
Стенка горизонтальная тумбы	6	1	1368x554
Стенка перегородка	7, 7a	2	563x298
Полка малая	8	2	365x282
Дверь	9	4	573x397
Дверь горизонтальная	27	1	597x300
Стенка плинтус	11	1	1368x80
Стенка вертикальная тумбы	12, 12a	2	657x554
Стенка перегородка	13, 13a	2	561x554
Полка	14	2	540x365
Плинтус	15	2	1368x80
Стенка задняя (ДВП 0)	16	8	389x293
Стенка задняя (ДВП 0)	19	4	293x616
Ящик :			
Стенка накладная	36	3	597x189
Стенка передняя	37	3	542x118
Стенка задняя	37a	3	542x118
Стенка боковая	17	6	500x138
Дно ящика	38	3	550x498

Схема регулировки двери

Регулировка по высоте (III-III)


Ослабить шурупы (3), выравнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

Регулировка расстояния от корпуса (I-I)

Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью, затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II-II)

Ослабить установочный винт (1), регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери, установочный винт снова затянуть.





Установка шариковых направляющих

Нажать рычагом (1)
Снять внутреннюю направляющую (2)
Установить на стенку боковую ящика

Внешние направляющие (3) прикрепить к стенкам вертикальным

Вставить внутренние направляющие (2) во внешние, задвинуть ящик до фиксации рычагом (1)



При монтаже ручки досверлите отверстие $\varnothing 5$

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Все замечания и пожелания присылайте по адресу:

E-mail: sales@mlk-mebel.ru


сайт: mlk-mebel.ru

Сохраняйте этикетки с упаковок до окончания сборки изделия.

Спецификация фурнитуры


<p>ф1 Заглушка</p> <p>64 шт.</p>	<p>ф2 Винт-конфирмат</p> <p>64 шт.</p>	<p>ф3 Ключ</p> <p>2 шт.</p>	<p>ф4 Полкодержатель</p> <p>16 шт.</p>	<p>ф5 Направляющие шариковые</p> <p>L=500* 3*комп.</p>
<p>ф6 Планка</p> <p>10 шт.</p>	<p>ф7 Корпус</p> <p>10 шт.</p>	<p>ф8 Амортизатор</p> <p>16 шт.</p>	<p>ф9 Ручка</p> <p>8 шт.</p>	<p>ф11 Шкант</p> <p>6 шт.</p>
<p>ф12 Подпятник</p> <p>8 шт.</p>	<p>ф13 Эксцентрик</p> <p>8 шт.</p>	<p>ф14 Шток</p> <p>8 шт.</p>	<p>ф15 Заглушка к эксцентрику</p> <p>8 шт.</p>	<p>ф16 Подъемник газовый</p> <p>2 комплек.</p>
<p>ф17 Шайба мебельная</p> <p>22 шт.</p>	<p>ф18 Гвоздь 2x20</p> <p>100 шт.</p>	<p>ф19 Шуруп 35x16</p> <p>18 шт.</p>	<p>ф20 Шуруп 4x16</p> <p>42 шт.</p>	<p>ф21 Шуруп 4x13</p> <p>20 шт.</p>
<p>ф22 Шуруп 3x20</p> <p>16 шт.</p>	<p>ф24 Винт 4x35</p> <p>2 шт.</p>	<p>ф25 Подвес</p> <p>2 шт.</p>	<p>ф27 Профиль Н L=366мм</p> <p>4 шт.</p>	<p>ф28 Профиль Н L=598мм</p> <p>2 шт.</p>
<p>стяжка межсекционная</p>				
<p>Винт</p> <p>2 шт.</p>				
<p>Муфта стяжки</p> <p>2 шт.</p>				

Установка и стяжка корпусов изделий



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия $\varnothing 5$ мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

Схема установки задней стенки и дна ящика



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков.

