

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10\*до 28\*С и относительной влажности 50-70%

#### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
  - содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
  - использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
  - использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
  - применение твердых приспособлений: скрепка, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала.
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

#### СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.

ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ необходимо протирать влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Дата продажи магазином \_\_\_\_\_














Штамп магазина

**Уважаемые покупатели!** При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.

# Инструкция по сборке

- 1 Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- 2 Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по спецификациям.
- 3 Сборку производить на ровной, горизонтальной, чистой и твердой поверхности.

## Спецификация фурнитуры

$\phi 1$ Газ-лифт  2 шт.	$\phi 2$ Винт-конфирмат + заглушка  16 шт.	$\phi 3$ Ключ  1 шт.	$\phi 6$ Амортизатор  2 шт.	$\phi 7$ Планка петли  3 шт.	$\phi 8$ Корпус петли вкладной  3 шт.	$\phi 10$ Ручка  1 шт.
$\phi 12$ Шуруп 4x13  6 шт.	$\phi 13$ Шуруп 4x16  6 шт.	$\phi 14$ Шуруп 3x20  4 шт.	$\phi 15$ Винт 6x13  8 шт.	$\phi 16$ Подвес  2 комплекта	$\phi 17$ Клин  4 шт.	

**ВНИМАНИЕ !**  
Сборку производить вдвоем.


Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока.

## Спецификация деталей

Наименование	НПоз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная правая, левая	20, 20a	2	318x298
Стенка горизонтальная нижняя/верхняя	21, 21a	2	1100x298
Стенка перегородка	22	2	318x278
Дверь	24	1	1097x347
Стенка задняя ДВПО	23	1	1075x327

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.


## Схема регулировки двери



Регулировка по высоте (III-III)  
Ослабить шурупы (3) выравнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

Регулировка расстояния от корпуса (I-I)  
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II-II)  
Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.



СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Все замечания и пожелания присылайте по адресу:

E-mail: [sales@mlk-mebel.ru](mailto:sales@mlk-mebel.ru)

сайт: [mlk-mebel.ru](http://mlk-mebel.ru)