

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
  - содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
  - использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
  - использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
  - применение твердых приспособлений: скребок, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала.
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

**СЛЕДУЕТ:**

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.

**ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ** необходимо протирать влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

1 Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.


Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Дата продажи магазином \_\_\_\_\_

Штамп магазина

**Уважаемые покупатели!** При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.



# Инструкция по сборке

**ВНИМАНИЕ !**

Сборку производить вдвоем.

1. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2. Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по спецификациям.
3. Сборку производить на ровной, горизонтальной, чистой и твердой поверхности.


## Спецификация фурнитуры

<p>φ1 Заглушка</p> <p>24 шт.</p>	<p>φ2 Винт-конфирмат</p> <p>24 шт.</p>	<p>φ3 Ключ</p> <p>1 шт.</p>
<p>φ4 Штангодержатель</p> <p>2 шт.</p>		
<p>φ6 Амортизатор</p> <p>4 шт.</p>	<p>φ7 Планка</p> <p>8 шт.</p>	<p>φ8 Корпус</p> <p>8 шт.</p>
<p>φ9 Подпятник</p> <p>8 шт.</p>	<p>φ10 Штанга L=552 мм</p> <p>1 шт.</p>	<p>φ11 Профиль L=558 мм</p> <p>5 шт.</p>
<p>φ12 Ручка</p> <p>2 шт.</p>	<p>φ13 Шуруп 4x13</p> <p>16 шт.</p>	<p>φ14 Шуруп 4x16</p> <p>24 шт.</p>
<b>Стяжка межсекционная</b>		
<p>φ16 Винт</p> <p>2 шт.</p>	<p>φ17 Муфта стяжки</p> <p>2 шт.</p>	<p>φ15 Гвоздь 2x20</p> <p>62 шт.</p>
<p>φ18 Подвеска</p> <p>2 шт.</p>	<p>φ19 Профиль L=289 мм</p> <p>5 шт.</p>	<p>φ20 Полкодержатель</p> <p>12 шт.</p>


## Спецификация деталей

Наименование	НПоз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная правая, левая	39, 39a	2	2223x554
Стенка горизонтальная верхняя	47	1	902x574
Полка	48	2	288x540
Стенка горизонтальная	46	2	868x554
Дверь	10, 10a	2	447x2138
Стенка горизонтальная	50	1	292x554
Стенка перегородка	43	1	1783 x554
Плинтус	4	1	868x80
Стенка задняя	31	4	895x537

## Схема установки задней стенки



## Установка и стяжка корпусов



Каждое изделие скрепить между собой стяжкой межсекционной, досверлив отверстия Ø5мм в стенках вертикальных.

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока.

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

Все замечания и пожелания присылайте по адресу:


E-mail: [sales@mlk-mebel.ru](mailto:sales@mlk-mebel.ru)  
сайт: [mlk-mebel.ru](http://mlk-mebel.ru)

## Обратите внимание!

Во избежание опрокидывания изделия закрепите к стене с помощью фурнитуры 14, 18

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализацию изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.

## Схема регулировки двери



**Регулировка по высоте (III-III)**  
Ослабить шурупы (3) выровнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

**Регулировка расстояния от корпуса (I-I)**  
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.

**Регулировка наложения двери (II-II)**  
Ослабить установочный винт (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.