

## ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Закрепить на нижней части сборных оснований (3) подпятники (N) на расстоянии  $\approx 3$  см от края.
2. Установить полкодержатели (H) в отверстия на боковинах (1,10).
3. Закрепить планки петель (D) при помощи шурупов (G) на боковинах (1) и перегородках (12).
4. К дверям (2,8) прикрепить петли (D) шурупами (G) и ручки (E) винтами (K) к дверям (2).
5. Вкрутить стержни эксцентриков (O) в предварительно забитые втулки в отверстия на боковинах (11), перегородках (12), крышках (4,13) и основаниях (3).
6. Вкрутить стержни эксцентриков (T) в отверстия на щите (14).
7. Забить шканты (F) в торцевые отверстия на основаниях (3) и крышке (4).
8. Вставить шайбы эксцентриков (O,T) в глухие отверстия на боковинах (1,10,11), перегородках (12), и горизонтах (6).
9. Закрепить царгу (9) между боковинами (10) еврошурупами (A).
10. Закрепить горизонты (6) между боковинами (11) и перегородками (12), прижав стержни эксцентриков шайбами (O) при помощи отвертки.
11. Собрать подстолье. Соединить сборные основания (3) с боковинами (1,10), затянув стержни эксцентриков шайбами (O). Шканты (F) при этом должны войти в боковины (1,10).
12. Одеть крышку (4) и затянуть стержни эксцентриков шайбами (O). Шканты (F) при этом должны войти в боковины (1,10).
13. Собрать надстройку. Соединить крышку (13) с боковинами (11) и перегородками (12), затянув стержни эксцентриков шайбами (O).
14. Соединить крышку (4) с боковинами (11), перегородками (12), затянув стержни эксцентриков шайбами (O).
15. Щит (14) соединить с перегородками (12) эксцентриками (T) и столешницей (4) еврошурупами (A).
16. Установить заглушки (P) в головки эксцентриков (O,T) и заглушки (B) в головки еврошурупов (A).
17. Проверить диагонали и после этого прибить задние стенки (5,15) гвоздями (L).
18. Навесить на изделие двери (2,8).
19. Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях.
20. Установить внутри изделия полки (7).
21. Прикрепить амортизаторы (X) в месте соприкосновения дверей (8) и горизонтов (6).
















## ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

### УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Боковина (в сборе)	654x410	4 шт.
2. Дверь	627x267	2 шт.
3. Основание (в сборе)	337x409	2 шт.
4. Крышка (в сборе)	1299x421	1 шт.
5. Задняя стенка (ДВП)	675x332	2 шт.
6. Горизонт	290x141	6 шт.
7. Полка	302x336	2 шт.
8. Дверь	654x268	2 шт.
11. Боковина (в сборе)	859x150	2 шт.
12. Перегородка	859x143	2 шт.
9. Царга	600x200	1 шт.
13. Крышка (в сборе)	1348x184	1 шт.
14. Щит под зеркало	807x668	1 шт.
15. Задняя стенка (ДВП)	880x316	2 шт.

### КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

А) Еврошуруп  6 шт	В) Заглушка  6 шт		Д) Петля вкладная  8 шт	Е) Ручка  2 шт
Ф) Шкант  16 шт	Г) Шуруп 3,5x16  32 шт	Н) Полкодержатель  12 шт		К) Винт 4x20  4 шт
Л) Гвозди  60 шт	М) ключ шестигранный  1 шт	Н) Подпятник  8 шт	О) Эксцентрик  56 шт	Р) Заглушка для эксцентрика  60 шт
Т) Эксцентрик-саморез  4 шт	Х) Амортизатор  8 шт			

**Внимание!!!** Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.