

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Закрепить на нижней части сборного основания (3) подпятники (N) на расстоянии ≈ 3 см от края.
2. Установить полкодержатели (H,C) в отверстия на боковинах (1) и перегородке (10).
3. Закрепить планки петель (D) при помощи шурупов (G) на боковинах (1).
4. К дверям (2,8,12) прикрепить петли (D) шурупами (G) и ручки (E) винтами (K).
5. Вкрутить стержни эксцентриков (O) в предварительно забитые втулки в отверстия на боковинах (1), перегородке (10), крышке (4) и основании (3).
6. Забить шканты (F) в отверстия на крышке (4) и основании (3).
7. Вставить шайбы эксцентриков (O) в глухие отверстия на боковинах (1), перегородке (10) и горизонтах (6,9).
8. Закрепить горизонт (9) между боковиной (1) и перегородкой (10) еврошурупами (A).
9. Закрепить горизонт (6) между боковиной (1) и перегородкой (10), прижав стержни эксцентриков шайбами (O) при помощи отвертки.
10. Собрать коробку, соединив сборное основание (3) с боковинами (1), и перегородкой (10), затянув стержни эксцентриков шайбами (O). Шканты (F) при этом должны войти в боковины (1) и перегородку (10).
11. Одеть крышку (4) таким образом, чтобы шканты (F) вошли в торцы боковин (1) и перегородки (10) и затянуть стержни эксцентриков шайбами (O). Перегородку (10) закрепить еврошурупами (A).
12. Установить заглушки (P) в головки эксцентриков (O) и заглушки (B) в головки еврошурупов (A).
13. Проверить диагонали и после этого прибить задние стенки (5) гвоздями (L).
14. Навесить на изделие двери (2,8,12).
15. Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях.
16. Установить внутри изделия полки (7,11).
















ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Боковина (в сборе)	2044x420	2 шт.
2. Дверь	627x417	1 шт.
3. Основание (в сборе)	943x429	1 шт.
4. Крышка (в сборе)	1020x468	1 шт.
5. Задняя стенка (ДВП)	2072x450	2 шт.
6,9. Горизонт	428x404	2 шт.
7. Полка	425x339	5 шт.
8. Стеклодверь	1408x417	1 шт.
10. Перегородка	2044x404	1 шт.
11. Стеклополка	425x339	3 шт.
12. Дверь	1408x417	1 шт.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

A) Еврошуруп  4 шт	B) Заглушка  4 шт	C) Полкодержатель стеклополок  12 шт.	D) Петля вкладная  10 шт	E) Ручка  4 шт
F) Шкант  12 шт	G) Шуруп 3,5x16  40 шт	H) Полкодержатель  20 шт	K) Винт 4x20  8 шт	
L) Гвозди  60 шт	M) Ключ шестигранный  1 шт	N) Подпятник  6 шт	O) Эксцентрик  16 шт	P) Заглушка для эксцентрика  16 шт
S) Амортизатор 				

8 шт				
------	--	--	--	--

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.