


**Подростковая серия "Вояж"****Инструкция по сборке**

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплекуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Шкаф для белья с ящиками.**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ**

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая ОАО "Можгинский лесокombинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы;
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ необходимо протирать мягкой тканью, губкой без использования абразивных средств. Допускается использование спиртосодержащих средств.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–93, в течение 24 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

























Дата продажи магазином _____

Штамп магазина


Спецификация деталей

Наименование	Поз.	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная правая, левая	1, 1а	2	426x2116
Стенка горизонтальная	2	2	418x426
Стенка горизонтальная	2а	1	418x426
Стенка горизонтальная верхняя	9б	1	451x446
Полка	3	4	414x422
Дверь	11	1	447x1649
Плинтус	5	1	418x80
Стенка задняя (ДВП)	6	4	445x511
Ящик 2шт			
Стенка боковая	7	4	400x138
Стенка передняя, задняя	8, 8а	4	361x138
Стенка накладная	9	2	447x189
Дно (ДВП 0)	10	2	399x391

Спецификация фурнитуры


<p>ф1 Винт-конфирмат</p>  <p>22 шт.</p>	<p>ф2 Ключ</p>  <p>1 шт.</p>	<p>ф3 Шуруп 4x13</p>  <p>6 шт.</p>	<p>ф4 Шуруп 4x16</p>  <p>14 шт.</p>	<p>ф5 Гвоздь 2x20</p>  <p>62 шт.</p>	<p>ф6 Полкодержатель</p>  <p>16 шт.</p>
<p>ф7 Планка</p>  <p>3 шт.</p>	<p>ф8 Корпус</p>  <p>3 шт.</p>	<p>ф9 Ручка</p>  <p>3 шт.</p>	<p>ф10 Амортизатор</p>  <p>6 шт.</p>	<p>ф11 Подпятник</p>  <p>5 шт.</p>	<p>ф12 Эксцентрик</p>  <p>12 шт.</p>
<p>ф13 Шток</p>  <p>12 шт.</p>	<p>ф14 Подвеска</p>  <p>2 шт.</p>	<p>ф15 Профиль Н L=416мм</p>  <p>3 шт.</p>	<p>ф16 Шуруп 3,5x16</p>  <p>24 шт.</p>	<p>ф17 Шуруп 4x45</p>  <p>4 шт.</p>	<p>ф18 Шуруп 3x20</p>  <p>16 шт.</p>
<p>ф19 Шкант металлический</p>  <p>4 шт.</p>	<p>ф20 Роликовая направляющая</p>  <p>2 компл. L=400*</p>	<p>ф21 Заглушка к эксцентрику</p>  <p>4 шт.</p>	<p>ф22 Штанга выдвижная L=350мм</p>  <p>1 шт.</p>	<p>стяжка межсекционная</p>	
				<p>Винт</p>  <p>2 шт.</p>	<p>Муфта стяжки</p>  <p>2 шт.</p>

Установка и стяжка корпусов шкафов



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия $\phi 5$ мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

Схема регулировки двери



Регулировка по высоте (III-III)

Ослабить шурупы (3), выровнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

Регулировка расстояния от корпуса (I-I)

Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II-II)

Ослабить установочный винт (1), регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.


Все замечания и пожелания

присылайте по адресу :

lesok2@udm.net

www.mozhgamebel.ru

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока



Во избежание опрокидывания шкафа, установите на задних торцевых поверхностях боковин прямой навес (см. фурнитуру) и через него притяните изделие к стене (дюбель-гвоздь в комплект не входит).






Схема установки задней стенки шкафа и ящиков.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как показано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвигаемых ящиков и створок.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в деталировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.