

# РОССИЯ

## АО "Можгинский лесокомбинат"

Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52

### Гостиная "Верона"


#### Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде  
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

#### Шкаф для книг со стеклянной дверкой



#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10\*до 28\*С и относительной влажности 50-70%

##### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- применение твердых приспособлений: скребка, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала.
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, тк. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

##### СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.

ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ необходимо протирать влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств

#### ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014, в течение 24 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы- 10лет.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Дата продажи магазином \_\_\_\_\_


















Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.


## Спецификация деталей

## Спецификация фурнитуры

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная левая, правая	50/50a	2	2223x362
Стенка горизонтальная	53	2	418x362
Стенка горизонтальная (верхняя)	52	1	452x380
Полка	54	4	416x350
Стенка задняя (ДВП)	56	6	445x358
Плинтус	41	1	418x80
Дверь	60	1	1467x447
Дверь	61	1	668x447


<p>ф1 Винт-конфирмат</p>  <p>6 шт.</p>	<p>ф2 Ключ</p>  <p>1 шт.</p>	<p>ф3 Шуруп 4x13</p>  <p>10 шт.</p>	<p>ф4 Шуруп 4x16</p>  <p>14 шт.</p>	<p>ф5 Гвоздь 2x20</p>  <p>46 шт.</p>	<p>ф6 Полко-держатель</p>  <p>16 шт.</p>	<p>ф7 Планка петли</p>  <p>5 шт.</p>
<p>ф8 Корпус петли</p>  <p>5 шт.</p>	<p>ф9 Ручка</p>  <p>2 шт.</p>	<p>ф10 Амортизатор</p>  <p>4 шт.</p>	<p>ф11 Подпятник</p>  <p>4 шт.</p>	<p>ф12 Подвес</p>  <p>2 шт.</p>		
<p>ф18 Эксцентрик Заглушка</p>  <p>8 шт.</p>	<p>ф19 Шток</p>  <p>8 шт.</p>	<p>ф15 Профиль H L=416мм</p>  <p>5 шт.</p>	<p>стяжка межсекционная</p>		<p>Винт</p>  <p>2 шт.</p>	<p>Муфта стяжки</p>  <p>2 шт.</p>

### Установка и стяжка корпусов шкафов




Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящим шкафом, просверлив самостоятельно отверстия ф5 мм в стенках вертикальных и укрепив их между собой стяжкой межсекционной.

### Схема установки задней стенки шкафа и ящика.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

### Схема регулировки двери



**Регулировка по высоте (Ш-Ш)**  
Ослабить шурупы (3), выровнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

**Регулировка расстояния от корпуса (Г-Г)**  
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.

**Регулировка наложения двери (П-П)**  
Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Все замечания и пожелания присылайте по адресу:

E-mail: [sales@mlk-mebel.ru](mailto:sales@mlk-mebel.ru)  
сайт: [mlk-mebel.ru](http://mlk-mebel.ru)

