РОССИЯ  
АО "Можгинский лесокомбинат"


Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байборо́дова, 52

*Гостиная "Верона"**Инструкция по сборке*

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде  
**Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.**

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусков, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ**

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10°до 28°C и относительной влажности 50–70%.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камин, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- применение твердых приспособлений: скребка, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала.
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

**СЛЕДУЕТ:**

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.

**ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ** необходимо протирать влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств.

**ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ**

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Дата продажи магазином \_\_\_\_\_


Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.

## Спецификация деталей

Наименование	NПоз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная левая, правая	25, 25а	2	554x482
Стенка перегородка правая	26, 26а	2	554x386
Стенка горизонтальная нижняя	6	1	1368x554
Крышка	2а	1	1402x574
Стенка горизонтальная	29	1	600x554
Плинтус	15	2	1368x80
Дверь	32	2	397x397
Стенка задняя	30	2	413x390
Дверь	31	1	615x185
Ящик :			
Стенка накладная	36	1	597x189
Стенка передняя	37	1	542x118
Стенка задняя	37а	1	542x118
Стенка боковая	17	2	500x138
Дно ящика	38	1	550x498

## Схема регулировки двери



Регулировка по высоте (III-III)

Ослабить шурупы (3) выравнить дверь по высоте и снова затянуть шурупы.


Регулировка расстояния от корпуса (I-I)

Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью, затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II-II)

Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.


## Установка и стяжка корпусов изделий



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия Ø 5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

## Установка шариковых направляющих

Нажать рычаг(1)  
Снять внутреннюю направляющую(2)  
Установить на стенку боковой ящика



Внешние направляющие (3) прикрепить к стенкам вертикальным

Вставить внутренние направляющие (2)  
Все внешние забыть ящик до фиксации рычагом (1)

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!


Все замечания и пожелания присылайте по адресу:

E-mail: sales@mlk-mebel.ru  
сайт: mlk-mebel.ru

## Спецификация фурнитуры

φ1 Заглушка	φ2 Винт-конформат	φ3 Ключ	φ4	φ5 Направляющие шариковые L=500* 1*комп.
24 шт.	24 шт.	2 шт.		
φ6 Планка	φ7 Корпус	φ8 Амортизатор	φ9 Ручка *показана условно	φ11 Шкант
4 шт.	4 шт.	6 шт	3 шт	2 шт
φ12 Подпятник	φ13 Эксцентрик	φ14 Шток	φ15 Заглушка к эксцентрику	φ17 Шайба мебельная
8 шт	8 шт	8 шт	8 шт.	12 шт.
φ18 Гвоздь 2x20	φ19 Шуруп 35x16	φ20 Шуруп 4x16	φ21 Шуруп 4x13	
50 шт	6 шт.	14 шт.	8 шт.	
φ24 Винт 4x35	φ26 Винт 4x20			стяжка межсекционная
2 шт.	2 шт.			Винт
				Муфта стяжки
				2 шт.

## Схема установки задней стенки и дна ящика



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильности работы выдвижных ящиков.

Сохраняйте этикетки с упаковок до окончания сборки изделия.

