



## Виола 2


### Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде  
**Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.**

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусok, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

### Шкаф 3х дв (с накладным зеркалом)



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая ОАО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

#### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях, мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

#### СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы;
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

### ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1. Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 18 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Дата продажи магазином \_\_\_\_\_

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.


## Спецификация деталей

| Наименование                      | Поз     | Кол-во | Размеры, мм |
|-----------------------------------|---------|--------|-------------|
| Стенка вертикальная левая, правая | 21, 21a | 2      | 2169x554    |
| Стенка горизонтальная             | 22      | 2      | 868x554     |
| Полка                             | 23      | 4      | 540x430     |
| Стенка горизонтальная             | 24      | 1      | 554x434     |
| Стенка вертикальная средняя       | 25      | 1      | 2048x554    |
| Стенка горизонтальная (верхняя)   | 26      | 1      | 1318x554    |
| Стенка горизонтальная (нижняя)    | 26a     | 1      | 1318x554    |
| Плинтус задний                    | 27      | 1      | 1318x88     |
| Карниз                            | 28      | 1      | 1350x142    |
| Плинтус передний                  | 29      | 1      | 1318x88     |
| Стенка задняя (ДВП)               | 30      | 4      | 868x516     |
| Стенка задняя (ДВП)               | 31      | 1      | 2075x455    |
| Дверь левая/правая                | 32      | 2      | 2074x446    |
| Дверь средняя                     | 33      | 1      | 2074x446    |

## Спецификация фурнитуры

|  |   |  |  |                                    |  |
|--|---|--|--|------------------------------------|--|
| <b>ф1</b><br>Винт-конфирмат<br>28 шт.    | <b>ф2</b><br>Ключ<br>1 шт.                    | <b>ф3</b><br>Шуруп 4x13<br>24 шт.      | <b>ф4</b><br>Шуруп 4x16<br>44 шт.                            | <b>ф5</b><br>Гвоздь 2x20<br>16 шт. | <b>ф6</b><br>Полко-держатель<br>16 шт. |
| <b>ф7</b><br>Планка петли<br>12 шт.      | <b>ф8</b><br>Корпус петли<br>12 шт.           | <b>ф9</b><br>Ручка<br>3 шт.            | <b>ф10</b><br>Амортизатор<br>6 шт.                           | <b>ф11</b><br>Подпятник<br>8 шт.   | <b>ф12</b><br>Подвес<br>2 шт.          |
| <b>ф13</b><br>Профиль H L=866мм<br>3 шт. | <b>ф14</b><br>Заглушка к конфирмату<br>18 шт. | <b>ф15</b><br>Штангодержатель<br>2 шт. | <b>ф16</b><br>Штанга металлическая овальная L=863мм<br>1 шт. | <b>ф17</b><br>Шуруп 3x20<br>56 шт. | <b>ф18</b><br>Уголок<br>4 шт.          |
| <b>ф19</b><br>Шайба мебельная<br>14 шт.  | <b>стяжка межсекционная</b><br>Винт<br>2 шт.  | <b>Муфта стяжки</b><br>2 шт.           |  |                                    |  |

### Схема регулировки двери




**Регулировка по высоте (III-III)**  
Ослабить шурупы (3) выравнивать дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

**Регулировка расстояния от корпуса (I-I)**  
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.


**Регулировка наложения двери (II-II)**  
Ослабить установочный винт (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.

### Установка и стяжка корпусов шкафов



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия Ø5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

### Схема установки задней стенки шкафа и дна ящиков.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу :  
lesok2@udm.net  
www.mozhgamebel.ru

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока

