



Виола 2


Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Шкаф 4х дв (с накладным зеркалом).



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая ОАО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10°до 28°С и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы;
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 18 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы– 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____


Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.

Спецификация деталей


Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная левая, правая	1, 1a	2	2169x554
Стенка горизонтальная (верх./низ)	2, 2a	2	1768x554
Стенка горизонтальная внутр.	3	2	868x554
Стенка горизонтальная внутр.	4	6	434x554
Стенка вертикальная средняя	5, 5a	2	2048x554
Полка	6	4	430x540
Плинтус передний	7	1	1768x88
Плинтус задний	8	1	1768x88
Карниз	9	1	1800x142
Дверь большая	10	2	2074x446
Дверь малая	11	2	1690x447
Стенка задняя (ДВПО)	12	4	881x516
Стенка задняя (ДВПО)	13	4	1035x452
Ящик выдвижной:			
Стенка ящика накладная	14	2	897x189
Стенка ящика передняя	15	2	810x118
Стенка ящика задняя	16	2	810x118
Стенка ящика боковая	17	4	500x138
Дно ящика (ДВПО)	18	2	818x498

Схема установки задней стенки шкафа и дна ящиков.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

Схема регулировки двери



Регулировка по высоте (III-III)
Ослабить шурупы (3), выравнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

Регулировка расстояния от корпуса (I-I)
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II-II)
Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.


Все замечания и пожелания
присылайте по адресу :
lesok2@udm.net
www.mozhgamebel.ru

Сохраняйте инструкции и этикетки
с упаковок до окончания
гарантийного срока


Спецификация фурнитуры

φ1 Винт-конфирмат 68 шт.	φ2 Ключ 2 шт.	φ3 Шуруп 4x13 28 шт.	φ4 Шуруп 4x16 64 шт.	φ5 Гвоздь 2x20 100 шт.	φ6 Полко-держатель 16 шт.
φ7 Планка петли 14 шт.	φ8 Корпус петли 14 шт.	φ9 Ручка 8 шт.	φ10 Амортизатор 12 шт.	φ11 Подпятник 8 шт.	φ12 Подвес 2 шт.
φ13 Профиль H L=866мм 3 шт.	φ14 Заглушка к конфирмату 64 шт.	φ15 Штангодержатель 2 шт.	φ16 Штанга металлическая овальная L=863мм 1 шт.	φ17 Шуруп 3x20 64 шт.	φ18 Уголок 5 шт.
φ19 Шайба мебельная 32 шт.	СТЯЖКА межсекционная Винт 2 шт.		φ21 Шкант металл. 4 шт.	φ22 Шариковая направляющая 2 компл. L=500*	φ23 Винт 4x40 8 шт.
φ24 Шуруп 35x16 12 шт.	Муфта стяжки 2 шт.				

Установка шариковых направляющих



Установка и стяжка корпусов шкафов



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия φ5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

